


Reservdelskatalog Parts catalogue

182 183 (B 20)

- Faits Catalogue			102	103	(B 20
Utgåva 1			Grupp 5	_	ida 1
Issue			Group	P	age
GRUPP 5	1390		GRUPPE 5		
Bromsar			Bremsen		
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida	Koord	INHALTSVERZEICHNIS	Seite	Grid
	0.00			Conte	0/10
Bromssystem	2	2-A3	Bremsanlage	2	2-A3
Framhjulsbromsdetaljer	4	2-A5	Vorderradbremse, Einzelteile	4	2-A5
Bakhjulsbromsdetaljer 182 Ch-30000	6	2-A7	 Hinterradbremse, Einzelteile 		
 Bakhjulsbromsdetaljer 182 Ch 30001 			182 Ch-30000	6	2-A7
183	8	2-A9	 Hinterradbremse, Einzelteile 		
Komplettenheter	10	2-A11	182 Ch 30001 183	8	2-A9
• Rörledningar	12	2-A13	• Kpl.Einheiten	10	2-A11
• Handbroms 182 Ch-30000	14	2-A15	Rohrleitungen	12	2-A13
• Handbroms 182 Ch 30001 183	16	2-A17	Handbremse 182 Ch-30000	14	2-A15
			Handbremse 182 Ch 30001 183	16	2-A17
			:		
GROUP 5					
Brakes			GRUPO 5		
INDEX	Page	Grid	Frenos		
			INDICE	Pág	Grid
Brake system	2	2-A3		-	
• Front wheel brakes	4	2-A5	Sistema de frenos	2	2-A3
Rear wheel brakes 182 Ch-30000	6	2-A7	 Freno de ruedas delanteras, piezas 		
• Rear wheel brakes 182 Ch 30001 183	8	2-A9	componentes	4	2-A5
Complete units	10	2-A11	 Freno de ruedas traseras, piezas 		
• Pipe lines	12	2-A13	componentes 182 Ch-30000	6	2-A7
Handbrake 182 Ch-30000	14	2-A15	 Freno de ruedas traseras, piezas 		
• Handbrake 182 Ch 30001 183	16	2-A17	componentes 182 Ch 30001 183	8	2-A9
			•Unidad completa	10	2-A11
			Conducto de freno	12	2-A13
CDOUBE 5			• Freno de mano 182 Ch-30000	14	2-A15
GROUPE 5 Freins			• Freno de mano 182 Ch 30001 183	16	2-A17
TABLE DES MATIERES	Page	Grid			
	rage	Grid			
Système de freins	2	2-A3			
Détails de frein de roue avant	4	2-A5			
Détails de frein de roue arrière	-				
182 Ch-30000	6	2-A7			
Détails de frein de roue arrière					
182 Ch 30001 183	8	2-A9			
•Unité complète	10	2-A11			
Canalisation	12	2-A13			
• Frein à main 182 Ch-30000	14	2-A15			
• Frein à main 182 Ch 30001 183	16	2-A17			




Sida	2		Grupp	5	Bromssy	stem	Brake system	Illustration Utgåva	7
Page			Group					6992 Issue	1
Pos.		Antal/	Quantity		Detalj nr	Benämning	Description Sats	s Anmärkning	7
Fig.					Part No	•		Notes	
									╛
1.	-	-	-	-		Framhjulsbromsdetaljer	Front wheel brake	SE SIDA 4	18
2	-	-	-	-		Bakhjulsbromsdetaljer	Rear wheel brake components 182 CH-30000	SE SIDA 6	3
	-	-	-	-		Bakhjulsbromsdetaljer	Rear wheel brake compo nents 182 CH 30001-, 183	SE SIDA 8	0
3	-	-		_		Komplettenheter	Complete units	SE SIDA 10	16
4	-	-	-	-	l	Rörledningar	Pipe lines	SE SIDA 12	lo
5	-	-	-	-		Handbroms 182 CH-30000	Handbrake 182 CH-30000	SE SIDA 14	0
		-	- 1	-	, ,	Handbroms	Handbrake 182 CH 30001 183	SE SIDA 16	li



Reservdelskatalog Parts catalogue




Sida Grupp Framhjulsbromsdetaljer Front wheel brake components Illustration Utgåva 4 Page Group 8413 Issue Antal/Quantity Detalj nr Pos. Benämning Description Sats Anmärkning Part No Fig. Kit Notes 004 005 006 1 Framhjulsbroms, V, kmpl Front wheel brake, L, cpl 8 010 Framhjulsbroms, H, kmpl Front wheel brake, R, cpl 8 020 684432-8 • Framhjulsbroms, V •Front wheel brake,L..... 030 684433-6 • Framhjulsbroms, H •Front wheel brake R 040 2 ••Hus.inre 2 Caliper,inner 050 _ 3 _ ••Hus,yttre Caliper,outer 060 8 4 ••Gummiring 070 ••Rubber ring ••Skruv ••Screw 5 080 678155-3 •• Luftningsskruv 6 6 _ Air venting screw 090 656456-1 •• Gummikåpa 7 6 ••Rubber cap 100 8 8 678141-3 •• Tätningsring ••Seal ring 11 8 ••Piston 9 678142-1 •• Kolv 12c 10 8 _ 678143-9 ••Gummimanschett Rubber seal s 130 678144-7 664821-6 ••Pinne 11 8 ••Circlip 140 _ 12 ••Pin 150 13 664822-4 •• Låsfjäder ••Lock spring 160 14 _ 275876-1 •Bromsklotssats Brake pad kit 182 CH-30000 17 272566-1 •Bromsklotssats Brake pad kit 182 CH 30001-. 183. 15. (272534)195 ••Bromsklots 200 ••Brake pad 15 4 670567-7 Dāmpfjāder Damping spring _ 210 673581-5 Konsol, V 16 Bracket, L 220 673582-3 Konsol, H..... Bracket, R 230 673773-8 Skyddsplåt, V _ 17 Backing plate, L..... 240 673774-6 Skyddsplåt, H _ Backing plate, R 250 18 2 Spindel Steering knuckle SE GRUPP 6 260 _ 19 Skruv Screw O|L 63 270 4 20 Screw 955535-0 Skruv 280 0 L 32 21 8 _ 955950-1 Låsbricka Lock washer..... 290 22 8 950354-1 Mutter Nut 300 23 _ 943506-6 Skruv..... Screw 310 Justermellanlägg ERF 23a Shim 320 _ 682309-0 -Tj 0,2 •Th 0.2 330 682310-8 •Tj 0,4 •Th 0,4 340 190279-0 Förskruvning 24 2 Screw union 350 25 2 18651-0 Bricka Washer 360 2 26 Bromsskiva Brake disc SE GRUPP 6 37^ 273071-1 Reparationssats Repair kit





Sida	6	G	irupp !	5	Bakhjulst 182 CH-3	bromsdetaljer 30000	Rear wheel brake componer 182 CH-30000	nts	Illustration Utgå	va 2
Page		G	roup	_					6972 Issue	9
Pos.	Ant	tal/Q	uantity	,	Detalj nr	Benämning	Description Sar	٠. ٨	nmärkning	
	T	1			-	benaming			lotes	
Fig.	- 1	- 1		1	Part No		\ \ \	ut In	iotes	
							i			
_								++		
	1	-	-	-		Bakhjulsbroms,V	Rear wheel brake,L			
	1	-	-	-		Bakhjulsbroms,H	Rear wheel brake,R			
1	1	- 1	-	-	673726-6	Bromssköld, V	Backing plate, L			
	1	- 1	-	-	673727-4	Bromssköld, H	Backing plate, R			
2	2	-	-	-	673731-6	Hjulcylinder	•Wheel unit cylinder	[1]		
	-	-	-	-		••Det se sida 26	••Components see page 26	L		
3	2	-	-	-		Packning	•Gasket			
4	4	- 1	-	-		•Skruv	•Screw			
5	4	-	-	-		Låsbricka	Lock washer			
6	2	-	-	-		•Hus	•Housing			
7	2	-	-	-		Låsbricka	Lock washer			
8	2	-	-	-		•Mutter	•Nut			
9	2	-	-	· –		Bromsback, främre	Brake shoe, forward			
10	2	-	-	-		Bromsback, bakre	Brake shoe, rear			
11	1	-	-	-	275872-0	Bromsbeläggsats	Brake lining kit	1		
12	4	-	-	-		Bromsbelägg	Brake lining	8		
13	40	- 1	-	-	191905-9	••Nit	Rivet			
14	1	-	-	-		•Hāvarm, V	•Lever, L			
- 1	1	- 1	_	l –		•Hāvarm, H	•Lever, R	4		
15	2	- 1	-	-	673750-6	Låsplatta	Retaining plate	1		
16	2	- 1	-	-	673749-8	Låsfjäder	Spring plate	11		
17	2	- 1	-	-	673742-3	Tryckstång	•Push rod	3		
18	1	-	-	l –	673744-9	Tryckstång, V	•Push rod, L	3		
	1	- 1	-	-		Tryckstång, H	•Push rod, R	3		
19	1	- 1	-	-		Justermutter, V	Adjuster nut, L	3		
l	1	- 1	-	-		Justermutter, H	Adjuster nut, R	3		
20	4	- 1	-	l –	662505-7	•Styrpinne	•Pin	S		
21	4	- 1	,	-		•Fjäder	•Spring	S		
22	8	-	-	-		Bricka	•Washer	S		
23	8	- 1	-	-		Returfjäder	•Return spring			
24	2	- 1	-	-	662509-9	Returfjäder	•Return spring			
25	2	- 1	_	-		Distansbricka			E GRUPP 4	
26	4	- 1	_ '	-		Packning	Gasket	s	E GRUPP 4	
27	ERF	- 1	_ "	-	1	Justermellanlägg			E GRUPP 4	
28	8	- 1	-	-	1	Skruv	Screw		E GRUPP 4	
29	8	- 1	_		940097-9		Washer	0		
30	8	- 1	_	-	955950-1	Låsbricka	Lock washer	0		
31	8	_	_ '	l –		Mutter			E GRUPP 4	
	2	_	_	l –			Brake drum	Is	E GRUPP 4	
	1	_	_	l –	273171-9		Guide pin kit			






Sida	8			5		bromsdetaljer 30001 183	Rear wheel brake co 182 CH 30001 183	•	s Illustration Utgåva 4	
Page			Group						12005 Issue	
Pos.		Antal,	Quantity	Υ	Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.					Part No				Notes	
1	. 1	-	 -	<u> </u>	 	Bakhjulsbroms,V,kmpl	Rear wheel brake,L,cr	ol 18		┨
	1	-	-	l –	1	Bakhiulsbroms, H.kmpl	Rear wheel brake,R,c	pi 18		-
	1	-	-	-	1	Bakhjulsbroms, V	•Rear wheel brake, L.	8	182 CH -32789	- 1
					1				ERS AV 1 ST 1206525-6	-
	1		-	-	1206525-6	Bakhjulsbroms, V	•Rear wheel brake, L.		182 CH 32790 183 (685324)	
	1	_	_	_		Bakhjulsbroms, H	•Rear wheel brake, R	۰	182 CH =32789	١
	1					Description of the second	- near whice blake, h	··········· °	ERS AV 1 ST 1206526-4	1
	1	-	-	-	1206526-4	Bakhjulsbroms, H	•Rear wheel brake, R		182 CH 32790 183	
2	2	_		l _		••Hus,inre	••Caliper,inner		(685325)	-
3	2		_	_		••Hus,yttre	••Caliper,outer			-1
4		_	١ _	_		••Gummiring	••Rubber ring		İ	l
5	2 6	_	_	_		••Skruv	••Screw			1
6	2	_	_	l _	678155-3	Luftningsskruv	es Air venting screw			-
7	2	_	_	_	656456-1	••Gummikåpa	Air venting screw Rubber cap			
8	4	_	_	_	664816-6	••Tätningsring	••Seal ring			١
9	4	_	_	l _	680529-5	••Kolv	••Piston		182 CH-32789.	١
٠,	4		1 -	i	685331-1	••Kolv	••Piston	i3	102 CH-32/89.	1
10	4	_	1 _	=	680531-1	Gummimanschett	••Rubber seal		182 CH 32/90=. 183	1
11	4	_	_	_	6805331-1	••Låsring	••Circlip			1
12	4	_	_	_	678145-4	••Pinne	••Pin			١
13	4	_	_	_	678146-2	••Låsfjäder	••Lock spring	······ [;		1
14	1	_	_	_	272567-9	Bromsklotssats	Brake pad kit		(272525)	1
	2	_	_	_	2,250,5	••Bromsklots	••Brake pad		(2/2535)	
15	2	_	_	_	686747-7	•Mellanlägg	•Spacer		1) 182 CH 22780	١
ĺ	2	_	_	i	685332.9	Mellanlägg	•Spacer			١
16	2	_		=	678147.0	Dāmpfjāder	Damping coring		182 CH 32790 183 ALT 1	1
16a	2	_		-	1212207.2	Dämpfjäder	Damping spring		ALT 2	١
17	1	_	_	=	687368-1	Skyddsplåt, V	Damping spring		2,5) ERS AV 1ST 1212114-	١
		_	_	=	1206482.0	Skyddsplåt, V	Backing plate, L		3) (1212114)	
- 1	i	_	_	=	687369.0	Skyddsplåt, H	Backing plate, R		3) (1212114) 2,5)	1
- 1				_	1206482 9	Skyddsplåt, H				- 1
18	أم	_	i	i	1200403-0	Skruv	Backing plate, R		3) (1212115)	ł
19	4	_	-	_		Fjädrande bricka	Bolt		SE GRUPP 4	-
20	4	_	-	=	1	Mutter	Resilient washer		SE GRUPP 4	-
21	4	_	-	_	943507.4	Skruv	Nut		SE GRUPP 4	
22	2	_		=	676912.1	Bromsskiva	Screw			
23	2	_			05004E 5	Clarat	Brake disc	3		1
, i	, i	_	i -	i -	272114	Skruv	Screw			1
- 1	''	_	-	_	2/3114-9	Reparationssatsbakhjulsbroms,V,H	rear wheel brake,L,R			- 1

¹⁾ Får ej monteras tillsammans med tid. utf (681456). May not be installed together with early production type (681456). doit pas être monté avec version antériaure (681456) Darf nicht zusammen mit der früh. Ausführung (681456) eingebaut werden. No debe montarse juntamente con prod. ant., (681456).


^{2) 182} CH -38099. 183 CH -172. 3) 182 CH 38100-. 183 CH 173-.

⁵⁾ Vid byte från 687368 och 687369 till 1212114 och 1212115 måste även ankarbult 1212113, skruv 955549 och bricka 941909 monteras. When replacing 687368 and 687369 with 1212114 and 1212115 we would like to point out that anchorage bolt 1212113, screw 95549 and washer 941909 are also required. la vis 955549 et la rondelle 941909 doivent même être montés. Werden die Teile 955549 und die Scheibe 941909 montiert werden. Al hacer el cambio de los 687368 y 687369 a los 1212114 y 1212115 deberán montarse los pernos de anclaje 1212113, tornillos 955549 y arandelas 941909.






Sida	-		Grupp	_	Komplet	tenheter	Complete units		Illustration Utgåva	ļ
Page	10			5					3	İ
Page	_		Group						7280 Issue	
Pos.		Antal/C		Υ	Detalj nr	Benämning	Description Sa	ıts	Anmärkning	1
Fig.	VST	HST	1		Part No			۲it	Notes	004
1	i			l	1		1			!
1	-			-		V.1 1 11 11 11		_		1
'	_ '	_ '	_	_	673768-8	Vakuumbromscylinder •Det se sida 22	Vacuum brake cylinder •Components see page 22	3		010
2	4	4	_	_	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	Ь		020
3	4	4	-	-	955847-9	Mutter	Nut	ļο		040
4	1	. 1	-	-	673766-2	Tandemhuvudcylinder	Tandem master cylinder	2		050
5	- 1	- 1	_	_	680906-5	Det se sida 24 Gummiring	•Components see page 24	١.		060
6	2	2	-	-	955921-2	Fjäderbricka	Rubber ring Spring washer	6		070 080
7	2	2	-	-	955782-8	Mutter	Nut	lo		090
8 9	1	2	_		678237-9	Muff	Connector			100
10	il	1	_	_	681659.9	Bromsvätskebehållare	Brake fluid container Filter	3		
11	1	1	_	_	681660-7	•Lock	•Filler cap	i	i i	126 130
12	1	1	-	-	673764-7	Varningsventil	Varning valve	3	[140
13	1	1	-	-	679938-1	•Kontakt	•Contact	2		150
'*	1	1	_	_	943629-6	Skruv	Screw		182 CH-28579	160
15	1	1	-	_	955893-3	Bricka			182 CH 28580 183 182 CH-28579	186
	1	1	-	- !	941906-0	Fjädrande bricka			182 CH 28580 183	190
15a	665	1	-	-	955825-5	Mutter	Nut		182 CH 28580 183	200
"	760	_	_	-	943707-0	Gummislang	Rubber hose	Н	182 CH =30000	210
	-	600	-	_	943707-0	Gummislang	Rubber hose	П	182 CH 30001 183 182 CH -28638	220
	-	570	-	- 1	943707-0	Gummislang	Rubber hose		182 CH 28639-30000	240
		665	-	-	943707-0	Gummislang	Rubber hose	ш	182 CH 30001 183	250
17	100	100	_	_	680476-9	Backventil	Check valve	2		260
19	4	4	_	_	945754-0	Gummislang Slangklammer	Rubber hose Hose clip	П		270
20	1	1	-	- 1	943199-0	Nippel	Nipple	Ы		280 290
21	1	1	-	- 1		Bromspedal med	Brake pedal whith		SE SIDA 20	300
22	,	١,	_	_	672760 E	monteringsdetaljer Bromsventil, V	installation components	۱۔ا		310
	i	il	_	_	677588-6		Brake valve, L	2	182 CH-37549 182 CH 37550 183	320
23	1	1	-	- 1	673761-3		Brake valve, R	2	182 CH-37549	330 340
ا ا	1	1	-	-	677589-4	Bromsventil, H	Brake valve, R	2	182 CH 37550 183	350
24 25	4	1	_	_		•Reparationssats	•Repair kit	1		360
26	4	4	=	_	941907-8	Skruv Fjädrande bricka	ScrewResilient washer	있		3
27	1	- 1	-	-	673863-7	Konsol	Bracket	М		390
28	-	1	-	-	681918-9	Konsol	Bracket	Н		400
	- 1	- 1	ı	1						410
	- 1	1	-	_	684569-7	Konsol	Bracket		1 ST 683757-9 182 CH 30609-, 183	420
29	4	-	-	-	955524-4	Skruv	Screw	ol	102 Un 30003=, 103	4
20	-	5	-	-	955523-6	Skruv	Screw		(940113)	450
30	_ 4	5	_	_	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			460
32	1	_ "	_	=	190159-4	Bricka Klammer	Clamp			470 480
33	1	-	-	-	940098-7	Skruv	Screw	ol	182 CH-37549	480
34	1		_	-	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	o	182 CH-37549	500
35	_	- 1	_	_	714529.5	Klammer	Clamp			510
36	- !	i	-	_	681912-2	Konsol	Bracket			520 530
	1									540
						V1		П	1 ST 683757-9	550
37	_	1	_	_	681909.9	Konsol Tväraxel	Bracket Cross shaft	П		560
38	- 1	2	-	-	683757-9	Lagerskål	Bearing cage	П		570 580
39	-	2	-	-	679670-0	Bussning	Bushing	3		590
40	_	4	-	-	955512-9	Skruv	Screw		182 CH-28999	600
40a	_	4	_	_	941906.0	Skruv Fjädrande bricka				610
40b	-	4	-	-	955893-3	Bricka	Washer	8	182 CH 29000-, 183 182 CH 29000-, 183	620 630
41	-	1	-	-	914446-0	Låsring	Circlip	lol		640
42	-	2	-	-	955524-4	Skruv	Screw	ol		650
- 43	- '	21	- '	- '	941907-81	rjadrande brickai	Resilient washer	Ol	1	660







Page	12			5	Rörlednir	·yai	Pipe lines		Illustration Utgåv	3
			Group						6976 Issue	3
os.	- 1	Antal/C	Quantity	/	Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	VST	HST			Part No				Notes	- 1
1	1		_	_	673842-1	Bromsrör	Brake pipe	3		۲,
	-	1	-	l –	673843-9	Bromsrör	Brake pipe			- 16
2	1	_		-	673844-7	Bromsrör	Brake pipe			- 1
- 1	- 1	1	-	l –	673845-4	Bromsrör	Brake pipe			- 10
3 !	1!	1	_	! –	673832-2	Bromsrör	Brake pipe			- [
4	1	1	-	-	673833-0	Bromsrör	Brake pipe			- 1
5	1	1	-	l –	673838-9	Bromsrör	Brake pipe			- 1
6	1	1	-	-	673840-5	Bromsrör	Brake pipe			- 10
7	1	1	-	-	673841-3	Bromsrör	Brake pipe	3		- 16
8	1	1	-	-	673839-7	Bromsrör	Brake pipe	3		- 1
9	4	4		-	671799-5	Bromsslang	Brake hose	1		- 1:
10	8	8	-	-	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	ļo		- ! :
11	8	8	-	-	955858-6	Mutter	Nut	lo		- 1
12	2	. 2	-	-	1212369-1	Bromsrör	Brake pipe	3	(673818)	- 1
13	2	2	- 1	-	1212370-9	Bromsrör	Brake pipe			- 11
14	1	, -	-	-	673798-5	Konsol	Bracket		ľ	- 11
- 1	- 1	- 1	-	-	673799-3	Konsol	Bracket			- 1:
15	3	3	- !	-	942895-4	Klammer	Clamp	lo		- [-
16	3	3	-	-	190665-0	Skruv	Screw			- 1
17	1	1	- 1	_	677610-8	Sexvägsförgrening	Six-way union			- 1:
18	1	1	-	_	958244-6	Skruv	Screw		(958295)	- 13
19	1	1	-	- 1	673834-8	Bromsrör	Brake pipe	3	182 CH-30000.	- 12
- 1	1	1	-	-	684104-3	Bromsrör	Brake pipe	3	182 CH 30001 183	1:
20	1	1	·-	, -	673835-5	Bromsrör	Brake pipe	3	182 CH-30000	12
	1	1	- 1	-		Bromsrör	Brake pipe	3	182 CH 30001 183	- 12
21	- 2	2	- 1	-	954327-3	Förskruvning		!		- !:
22	1	1	-	-	673836-3	Bromsrör		3	182 CH-30000	- 1:
	1	1	-	-	682094-8	Bromsrör				- 1:
23	1	1	-	-		Bromsrör				- 1:
	1	1	-	_		Bromsrör	Brake pipe	3		- 1:
24	4	4	,-	-	677980-5	Klammer	Clamp			:
25	3	3	-	-	942895-4	Klammer	Clamp	0		:
26	7	7	·- !	-	190665-0	Skruv	Screw			- !:
27	2	2	-	-	670201-3	Bromsslang	Brake hose	1		- :
28	2	2	-	-	18651-0	Packning	Packning	0		1
9	2	2	-	j - j -	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		- :
30	2	2	y		955858-6	Mutter	Nut	0		- :
1	1	1		-	677540-7	Konsol	Bracket			- :
2	1	1	-	-	955636-6	Skruv			.57	- إ:
3	1	1	- 1	-		Låsbricka				- 14
34	1	1	-1	-		Bromsrör			182 CH-30000	- 14
_	1	1	- 1	-		Bromsrör	Brake pipe	3		- 14
35	1	- 1	-	-	673823-1	Bromsrör			182 CH-30000	. 14
	1	1	-	-		Bromsrör			182 CH 30001 183	- 14
36	1	1	-	-	18301-2	Klammer	Clamp	0		- 14
37	1 3	1	-	-	192400-0	Skruv	Screw		(18355)	- 14





Sida	14	(Grupp	5	Handbron		Handbrake		Illustration Utgåva	İ
Page	14	(Group	3	182 CH-3		182 CH-30000		12010 Issue	
Pos.		Antal/C	uantity	/	Detalj nr	Benāmning	Description S	ate	Anmärkning	1
Fig.					Part No		Description		Notes	
rig.					rait No			KIL	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	
i i				i	i		j .		İ	İ
-				-		Handle on the second	Headhasha laves	$\overline{}$	VST	010
1 2	1	_	-	_		Handbromsspak Handbromsspak	Handbrake lever Handbrake lever		HST	020
3	2	_	=	=		Bussning	•Bushing		no.	030
1 4 1	1	_	_	۱ _		•Handtag	Handle	3		040
5	1	_	_	l –		•Bygel	•Brace	1		050
6	1	_	-	l –	191030-6	•Skruv	•Screw			060
7	1	_	-	-		•Knapp	•Button	3		070
8	1	_	-	-		•Fjäder	Spring Push rod	3		080
10	1	_	-	-		•Tryckstång	• Push rod			100_
11	1	_	_	=		Spärrhake Nit	•Rivet			11
12	1	_	_	l	665236-6	Gummitätning	Rubber seal	3	l .	120
14	1	_	-	-	653449-9	Spärrsegment				130
15	2	_	l –	l –	940135-7	Skruv	Screw		CH-29518.	140
	2	-	-	-	955525-1	Skruv	Screw		CH 29519	150
16	2	-	-	-		Mutter	Nut		9	160
17	1	-	-	-		Lagerfäste	Bearing anchorage			17
18	2	_	-	-		Skruv	Screw			18c 190
19	2	-	i –	-	955918-8	Fjäderbricka	Spring washer Retainer		SE GRUPP 8	200
20	1	_	-	-	663967.9	Hållare			VST	210
22	1	_	=	=		Axel			HST	220
23	2	-	_	_		Bussning			1	230
24	1	-	-	l –		Lagerfäste			VST	240
! !	1	-	! -	! -		Lagerfäste			HST	250
25	1	-	-	-		Lagerfäste			VST	260
	1	-	-	l –	683013-7	Lagerfäste	Bearing anchorage		HST	270 280
26	6	-	-	-		Skruv		الم		290
27	0	=	_	-		Fjäderbricka				300
29	2	=	-	=		Mutter		0	6	310
30	l ī	·	l –	l –	663185-7	Regierlänk	Control link	3	8	320
31	1	! -	! -	! -	955894-1	Bricka	Washer	ļo		330
32	3	-	-	-		Saxpinne) ·	340
33	1		-	1 -		Dragstång	Pull rod		3	350
34	2	-	-	-		Mutter			3	360
35 36	2	-	_	-		Distanshylsa			1	31
37	¦	=	=	_		Dragbygel			3	390
38	;	1 -	_	_		Returfjäder				400
39	2	_	-	-		Handbromsvajer	Cable	1	1]	410
40	2	- 1	_	-	656945-3	Dammskydd	Dust cover	3		420
41	2	-	-	-	86851-3	Tätningspropp	-Seal plug	3	3	430
42	3	-	-	-		Fästkrampa			1	4.
43	3		-	-		Mutter				450
44	1 3	1	-	-		Gummibussning			ái	470
45		-		-		Klammer, V			5	480
46	'	=	-	-		Skruv			5	490
47	1 3		=	=	672978-4				1	500
48	1	_	-	-		Kontakt	. Contact		2 SE GRUPP 3	510
49	1	-	-	-	1	Låsbricka			SE GRUPP 3	520
50	1 1	I -	۱ –	۱ –	1	Mutter	. Nut	I(DISE GRUPP 3	1530






VOLVO PARTS 1 050 12010

Reservdelskatalog Parts catalogue




Sida Handbrake Grupp Handbroms Illustration Utgåva 16 182 CH 30001-. 183 182 CH 30001-. 183 Page Group 10581 Issue Antal/Quantity Pos. Detali nr Benāmning Description Sats Anmärkning Fig. VST HST Part No Kit Notes 004 005 006 Brake shoe 1 677530-8 Bromsback 010 4 1212193-5 Bromsback Brake shoe 015 2 2 2 680835-6 Ankarbult Anchorage bolt 2) 020 2a 1212113-3 Ankarbult Anchorage bolt 3) 025 3 677483-0 Konsol, V Bracket, L 182 CH-31456 030 687107-3 Konsol, V..... Bracket, L 182 CH 31457-, 183 040 677482-2 Konsol, H Bracket, R..... 182 CH-31456 050 1 _ _ 687108-1 Konsol, H..... Bracket, R..... 182 CH 31457-. 183 060 955552-5 Skruv..... 4 2 2 Screw 070 955549-1 Skruv 075 4a Screw 2 941909-4 Bricka Washer 4b _ (3) 07 2 2 5 677736-1 Bricka Washer 2) 080 2 950365-7 Mutter 6 2 2 2 2 Nut (2) 090 7 955523-6 Skruv Screw 100 8 2 _ Slack adjuster 677525-8 Justeranordning 13 110 2 9 677528-2 Hylsa Sleeve 120 1212200-8 Returfjäder, övre 10 Return spring, upper 13 2 1212199-2 Returfjäder, nedre Return spring, lower 135 2 10a 2 1212191-9 Tryckplatta Pressure plate _ 136 10b Spring 137 11 Lever, L 3 (677523) 182 CH-31456 140 688118-9 Hāvarm, V Lever, L 150 686654-5 Hävarm, H Lever, R _ 3 (677522) 182 CH-31456 160 688119-7 Hävarm, H Lever, R 170 1212195-0 Hävarm Lever lai 175 2 2 12 _ 677529-0 Tätning Seal 182 CH-31456 180 688136-1 Bālg 2 2 182 CH 31457-. 183 12a Bellows 190 _ 4 13 681963-5 Fixeringsfjäder Fixation spring 200 (682127) Cable 14 1212342-8 Handbromsvajer 215 675914-6 • Hållare 15 _ •Retainer 2 2 2 2 220 16 677218-0 • Bult med säkring Bolt with lock 230 955953-5 Låsbricka 17 Lock washer 240 18 940152-2 Mutter 250 Nut 2 2 _ 19 677652-0 Bricka Washer 260 686336-9 Returfiäder 20 _ Return spring 2 (677564) 270 21 677563-9 Bricka Washer 280 22 677837-7 Klammer..... Clamp 29^ 23 4 190665-0 Skruv Screw _ 36 24 _ 680912-3 Dragstång Pull rod 310 25 680909-9 Hållare Retainer 320 26 680907-3 Hiul..... Wheel 330 _ 680908-1 Distanshylsa 27 Spacer sleeve 340 28 955525-1 0 _ Skruv..... Screw 350 950353-3 Mutter 29 Nut 3£ 30 659655-5 Fjäder Spring 370 Bricka 0 31 2 _ 960141-0 Washer 380 955826-3 Mutter 32 3 3 Nut 390 _ 913124-4 Saxpinnebult Clevis pin 33 400 907824-7 Saxpinne 34 Split pin 410 Handbrake lever 35 666118-5 Handbromsspak _ 420 666119-3 Handbromsspak Handbrake lever 430 36 2 653576-9 • Bussning Bushing 440 37 658332-2 +Handtag •Handle 450 660651-1 -Bygel 38 •Brace 460 39 191030-6 • Skruv •Screw 470 40 654980-2 •Knapp •Button 480 41 _ 675948-4 •Fiader..... •Spring 490 653465-5 •Tryckstång 653466-3 •Spärrhake Push rod 42 13 500 43 •Pawl 510 •Rivet 190848-2 • Nit 520




102	103	(D	20)		Parts cat	alogue			
Sida	18	G	irupp	5	Handbron 182 CH 3	ns 10001 183	Handbrake 182 CH 30001 183		Illustration Utgåva 2
age		6	iroup						10581 Issue
Pos.	A	ntal/Q	uantit	/	Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.	VST	нѕт			Part No				Notes
45	1	1	_	-		Gummitātning			
46	1	1	_	-		Spärrsegment			1
17	2	2	_	-		Skruv			2
48	2	2	-	-	950353-3	Mutter			CE CRUPP &
49	!!	1	_	-		Hållare			SE GRUPP 8
50	1	1		-		Lagerfäste			J
51	2	2	-	-		Skruv			
52 53		2	_	-		Fjäderbricka Axel			L 37
93		-	_	-		Axel		******	L 45
	'	- ,	_	ΙΞ.		Axel			L 37
- 1	_			=		Axel			L 45
54	- 2	2	_	_		Bussning			
55	- 1		_	=		Lagerfäste			1
"	_ '	- ،	_	=		Lagerfäste			
56	- 1	_ '	. =			Lagerfäste			
96	_ 'l	- ,	_	_		Lagerfäste			
57	- 4	,	-	=		Skruv			(955656)
58	6	-	_	=		Bricka			
59	ام	4	\ \	1 =		Fiāderbricka	Spring washer		
60	3	2	_	I =		Mutter			(955847)
61	1	1	-	=		Reglerlänk			3
62	- 1	;	_	_		Bricka			ol .
53	2	,	_	=		Saxpinne			ol .
64	1		_	_		Konsol			
٦	_ 'l	- 1	_	=		Konsol			
65	- 1		=	=	0,23,3-2	Kontakt			SE GRUPP 3
66	- 1	- 1	_	_	1	Låsbricka	Lock washer		SE GRUPP 3
67	- 1		=	1 =	1	Mutter	1		SE GRUPP 3
68	- 1		_	I =	692692.7	Plugg	Plug		

^{2) 182} CH -38099. 183 CH -172. 3) 182 CH 38100-. 183 CH 173-. 4) 182 CH 31457-38099. 183 CH -172.






Sida	20		Grupp	5	Bromspe monterin	dal med gsdetaljer	Brake pedal with installation compone	ents	Illustration Utgåva
Page			roup						6993 Issue
Pos.		Intal/O	uantit	Υ	Detalj nr	Benämning	Description	Sate	Anmärkning
Fig.	VST	нѕт			Part No	•	3000		Notes
1	.1	1		-	673859-5	Bromspedal	Brake pedal		182 M410 CH-30000
	1	1	-	-	682762-0	Bromspedal	Brake pedal		182 M410 CH 30001 183 M410
- 1	1	1	_	-	684741-2	Bromspedal	Brake pedal		BW35. 183 CH-3069
	1	-	-	l –	684741-2	Bromspedal	Brake pedal		183 BW35 CH 3070
	- 1	1	-	-	1212407-9	Bromspedal	Brake pedal		183 BW35 CH 3070
2	4	2	-	-	675555-7	Bussning	Bushing	3	
3	2	1	-	-	673559-1	Axel	Shaft	4	
4	2	- [-	-	955544-2	Skruv	Screw	lo	
_		1	-	-	942529-9	Skruv	Screw	lo	
5	2	1	- 1	-	950364-0	Mutter	Nut	0	
6		- 3	-	-	666176-3	Gummiskoning	Rubber pad	2	M 410
- I	!!	וי	- 1	-	669843-5	Gummiskoning	Rubber pad	2	BW 35
7 8	.!!	-	-	_	673856-1	Trycklänk	Push link		
9	1		-	-	673855-3	Hāvarm	Lever		
0	2		-	-	913128-5	Saxpinnebult		lo	
1	2	ľ	-	-	907824-7	Saxpinne			
٠,	'1		-	_	673857-9	Returfjäder		3	
2	-		-	-	681919-7	Returfjäder	Return spring	3	
3	-	.!!	-	-	677011-9	Gaffel	Yoke	3	
4	- 1	.!!	- 1	_	679663-5	Gaffel	Yoke	3	
5		1	-	-	955848-7	Mutter	Nut	0	-
6		2	- 1	-	943456-4	Skruv	Bolt	0	
7	4	4	- 1	-	950363-2	Mutter	Nut	0	
8	-		-	-	673512-0	Tätning	Seal	3	
9	_	-1	- 1	-	681911-4	Täckplåt	plate		
0	_	2	-	-	955523-6	Skruv	Screw	0	_
1	- 1	4	-	-		Fjädrande bricka		0	
.	_ 'l	- ,	-	-	67/011-9	Gaffel		3	
2	- ,	- 1	_	-	673959-3	Gaffel	Yoke	3	
3	- 1	- 1	_	-	670264.0	Konsol	Bracket		
4	- ;	- 1	- 1	-	0/9364-0	Kontakt			
5	- 11	- ;1	-	-	940143-1	Låsbricka	Lock washer		
6	- 1	- ;]	-	-	942914-3	Mutter	Nut		
7	- ;	- ;1	-	-	955512-9	SKruv	Screw	0	
28	:1	.!!	- 1	-	955893-3	Bricka	Washer	0	
	"	11	- 1	- '	941906-01	rjadrande bricka	Resilient washer	lol	



Reservdelskatalog

	\sim
4	200
T	7


182	183	(B	20)		Parts cat	alogue				_
Sida	22	(Grupp	5	Vakuumt	promscylinder	Vacuum brake cylinder		Illustration Utgåva 1	
Page		(Group						6925 Issue	
Pos. Fig.	Ar	ntal/C	uantit	Ĭ	Detalj nr Part No	Benāmning	Description		Anmärkning Notes	
1 2 3 4 5	111111111111111111111111111111111111111		=	-	682077-3 682078-1 681650-8	Vakuumbromscylinder Filter Ljuddämpare Hållare	• Filter • Silenser • Retainer	1		010 020 030 040 050



VOLVO KA 6925



Sida	24	Gru	^{pp} 5	Tandemi	nuvudcylinder	Tandem master cylinder	Illustration (ltgåva 1
Page		Gro	up				6982 1	ssue
Pos Fig.	Ar	ntal/Qua	ntity	Detalj nr Part No	Benāmning ·		Anmärkning t Notes	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1			682072-4 682073-2 681654-0 682074-0 682075-7	Tandemhuvudcylinder Hus Fjäder Fjäder Stödring Packning Bricka Kolv Skruv Hylsa Fjäder Kolv Bricka Packning Distansbricka Låsring Packning Packning	Tandem master cylinder Housing Spring Spring plate Back up ring Packing Washer Piston Screw Sleeve Spring Piston Washer Packing Packing Packing Spacer washer Lock ring Packing Set screw	8 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160
	1	_ 1 ;	_ _	273125-5	Reparationssats	Repair kit	1	190





Sida	26		Grupp 5		Hjulcylinder		Wheel unit cylinder	Illustration	Illustration Utgåva. 1	
Page	Group							6786	Issue	
Pos.		Antal/Quantity			Detalj nr	Benämning	Description Sa	ts Anmärkning		
Fig.					Part No	•	· ·	it Notes	- 1	
									- 1	
\rightarrow					· .					
1	1	-	-		673731-6	Hjulcylinder	Brake cylinder		- 1	
2	1	-	-	l –	l	•Hus	Housing			
3	2	_	-		673733-2	•Kolv	•Plunger	3	- 1	
4	2	_	-	-	673734-0	Gummipackning	Rubber packing		- 1	
5	1	_	·-	-	673735-7	•Fjäder	•Spring	3	- 1	
6	2	_	l –	l –		• Gummikåpa	Rubber casing	Is	- 1	
7	1	_	-	l –		Luftningsnippel	Air venting nipple		- 1	
8	1	_	-	-		•Gummikåpa	•Dust cap		- 1	
-	1	_		i -		Reparationssats		11	- 1	

